## **Managed VolP**

# CallIP

## Inhoud

| 1 | Hand       | leiding telefoon configuratie             | 1 |
|---|------------|---|---|
|   | 1.1        | Aanmelden van de locatie                  | 1 |
|   | 1.2        | Telefoon configuratie                     | 2 |
|   | 1.3        | Problemen en oplossingen                  | 2 |
| 2 | 2 Bijlagen |   |   |
|   | 2.1        | Bijlage: uitgebreide telefoonconfiguratie | 3 |
|   | 2.2        | Bijlage: Firewall instellingen            | 4 |

## 1 Handleiding telefoon configuratie

De Managed VoIP toestellen zijn binnen geschikte netwerken volledig auto-provisioning. De toestellen kunnen direct uit de doos worden aangesloten op het netwerk en zullen automatisch de juiste configuratie krijgen. Bij het gebruik van gedeelde internetverbindingen, werkt de eerste provisioning van de Mitel toestellen niet volledig automatisch. Deze handleiding beschrijft hoe de toestellen ingesteld moeten worden bij internetverbindingen.

De configuratie bestaat uit twee stappen: de configuratie van de telefoon zelf en de aanmelding van uw thuiswerklocatie bij de Managed VoIP applicatie. Beide stappen worden hieronder beschreven. Daarnaast vindt u onderaan dit document een overzicht met de meest voorkomende vragen en problemen.

#### 1.1 Aanmelden van de locatie

Voordat u Managed VoIP kunt gebruiken op een telewerker locatie, zult u er voor moeten zorgen dat uw IP adres bekend is bij de telefooncentrale. U kunt uw IP adres doorgeven via onze support adressen. Mocht u het IP adres niet weten, dan kunt u het achterhalen via <u>http://www.watismijnip.nl</u>. Bovenaan de pagina staat uw IP adres, achter de tekst 'Uw IP-Adres'.

Als uw locatie is aangemeld, kunt u beginnen met de telefoonconfiguratie.



#### 1.2 Telefoon configuratie

|   | Tekst op de telefoon | Act ie  |
|---|----------------------|---|
| 1 |                      | (Her)Start de telefoon en houd daarbij de '7' ingedrukt.  |
| 2 | CONFIG TELEWORKER    | Kies de optie 'Yes'. Als u de optie 'CONFIGURE PHONE ' ziet in plaats van 'CONFIG TELEWORKER', gebruik dan de uitgebreide telefoonconfiguratie in de bijlage.   |
| 3 | DELETE/NEW SETTINGS  | Kies 'New Settings'. Met 'DELETE' kunnen de instellingen<br>verwijderd worden. De telefoon zal in dat geval bij het<br>opstarten via DHCP zijn gegevens opvragen.   |
| 4 | TELEWORKER GATEWAY   | Vul de telewerker gateway: 84.53.85.6 in.   |
|   |                      | Gebruik '*' om een teken te verwijderen en '#' voor het<br>plaatsen van een punt.   |
| 5 |                      | Druk op één van de pijltjestoetsen naast het LCD scherm om<br>de invoer van het IP adres te bevestigen.   |
| 6 | STORE CHANGES?       | Bevestig de wijziging door 'Yes' te kiezen.   |
|   |                      | De telefoon zal nu herstarten en contact gaan zoeken met<br>onze centrale. De kans is groot dat de telefoon daarbij een<br>nieuwe versie van de firmware ophaalt en installeert. Dit kan<br>enkele minuten duren en zorgt ervoor dat de telefoon een<br>aantal maal wordt herstart. |
|   | Afgemeld<br>ACTIVEER | De telefoon is klaar voor gebruik. U kunt zich aanmelden met<br>het extensie nummer en uw pincode. Kies hiervoor de knop<br>ACTIVEER.   |

Het toestel zal een aantal maal opnieuw opstarten. Bij het opstarten wordt verbinding gezocht met de telefooncentrale. De telefoon zal bij een succesvolle verbinding eerst de juiste firmware versie en configuratie downloaden en vervolgens opnieuw opstarten. Het kan enkele minuten duren voor dat de telefoon klaar is voor gebruik.

#### 1.3 Problemen en oplossingen

Na het uitvoeren van de bovenstaande stappen zou uw telefoon beschikbaar moeten zijn voor gebruik. Mocht dat niet het geval zijn, kunnen de onderstaande oplossingen u helpen.

| Probleem |   | Mogelijke oplossing  |   |
|----------|---|--|---|
| 1        | Het scherm op te telefoon<br>toont de foutmelding:<br>L2 Boot&Download<br>error | U heeft mogelijk het verkeerde IP adres opgegeven als<br>TELEWORKER GATEWAY. Controleer het IP adres en herstart de<br>telefoon.   |   |
|          |   | Als het probleem zichtbaar blijft, terwijl u zeker weet dat het IP<br>adres van de TELEWORKER GATEWAY klopt, dan kan het zijn<br>dat een firewall de communicatie naar de TELEWORKER<br>GATEWAY blokkeert. Meer informatie over de firewall<br>configuratie vindt u in de bijlage 'Firewall instellingen'. |   |
| 2        | Het scherm op de telefoon<br>toont de foutmelding:                              | Het publieke IP adres dat u heeft doorgegeven klopt niet.<br>Neem contact op met CallIP om het juiste IP adres te bepalen.   |   |
|          | INVALID IP ADDRESS  | Heeft het toestel eerder wel correct gewerkt ? Dan kan het zijn  |   |
|          | of:   | dat u een dynamisch IP adres heeft. Dit is komt voor bij<br>internet via de kabel. Meld uw locatie opnieuw aan bij CallIP  |   |
|          | Geen geldige site   | en herstart het toestel.   |   |
| 3        | Het scherm op de telefoon<br>toont de melding:                                  | Het toestel kan niet op een juiste manier met de<br>telefooncentrale communiceren. We adviseren om alle<br>communicatie naar 84.53.85.6 en 84.53.85.7 toe te staan.  |   |
|          | SET: [toestel IP]   |  | ommunicatie naar 84.53.85.6 en 84.53.85.7 toe te staan. |
|          | ICP: 84.53.85.6   |  |   |

## Managed VoIP



## 2 Bijlagen

#### 2.1 Bijlage: uitgebreide telefoon configuratie

|    | Tekst op de telefoon | Act ie  |
|----|----------------------|---|
| 1  |                      | (Her)Start de telefoon en houd tijdens het opstarten het pijltje<br>naar boven ingedrukt.   |
| 2  | CONFIGURE PHONE?     | Kies de optie 'Yes'.  |
|    |                      | Als u de Optie 'CONFIG TELEWORKER' ziet, gebruik dan de normale Telefoonconfiguratie eerder in het deze handleiding.  |
| 3  | NETWORK PARAMETERS?  | Kies de optie 'Yes'   |
| 4  | VIEW CURRENT VALUES? | Kies de optie 'No'  |
| 5  | VIEW DHCP VALUES?    | Kies de optie 'No'  |
| 6  | VIEW STATIC VALUES?  | Kies de optie 'No'  |
| 7  | MODIFY STATIC VALUE? | Kies de optie 'Yes'   |
| 8  | STATIC NETWORK PARMS | Bevestig dit met het pijltje naar beneden.  |
| 9  | PHONE IP ADDRESS     | Laat het IP adres 0.0.0.0 staan, het wordt dan automatisch<br>toegekend. Bevestig de instelling met het pijltje naar beneden.   |
| 10 | DEFAULT GATEWAY IP   | Laat het IP adres 0.0.0.0 staan, het wordt dan automatisch<br>toegekend. Bevestig de instelling met het pijltje naar beneden.   |
| 11 | SUBNET MASK          | Laat het subnet mask 0.0.0.0 staan, het wordt dan<br>automatisch toegekend. Bevestig de instelling met het pijltje<br>naar beneden.   |
| 12 | ICP IP ADDRESS       | Typ hier '84.53.85.6' en bevestig deze met pijltje naar<br>beneden.   |
|    |                      | <b>Tip</b> : Gebruik '*' om een teken te verwijderen en '#' voor het plaatsen van een punt.   |
| 13 | TFTP SVR IP ADDRESS  | Typ hier '84.53.85.6' en bevestig deze met pijltje naar<br>beneden.   |
| 14 |                      | Druk nu 7x op de toets pijltje naar beneden, tot de tekst<br>'STORE CHANGES?' in het scherm verschijnt.   |
| 15 | STORE CHANGES        | Kies de optie 'Yes'   |
| 16 | REBOOT NOW?"         | Kies de optie 'Yes'   |
|    |                      | De telefoon zal nu herstarten en contact gaan zoeken met<br>onze centrale. De kans is groot dat de telefoon daarbij een<br>nieuwe versie van de firmware ophaalt en installeert. Dit kan<br>enkele minuten duren en zorgt ervoor dat de telefoon een<br>aantal maal wordt herstart. |
|    | Afgemeld<br>ACTIVEER | De telefoon is klaar voor gebruik. U kunt zich aanmelden met<br>het extensie nummer en uw pincode. Kies hiervoor de knop<br>ACTIVEER.   |

#### 2.2 Bijlage: Firewall instellingen

De Managed VoIP toepassing is een internet toepassing die voor de communicatie tussen de telefoon en de telefooncentrale gebruik maakt van speciale protocollen. Het kan voorkomen dat de communicatie tussen de telefoon en de telefooncentrale wordt geblokkeerd door een firewall. U ziet dan de foutmelding 'L2 Boot&Download error' of 'SET: [IP adres van het toestel] / ICP: 84.53.85.6' terwijl uw IP adres correct gekoppeld is via 'Mijn Dynamische Site'.

We adviseren om communicatie van en naar de telefooncentrale op alle poorten toe te staan. Zo weet u zeker dat u zonder problemen kunt bellen en gebeld kunt worden. Wanneer u een restrictievere configuratie wilt gebruiken, dan gebruikt u het onderstaande overzicht.



Opmerking: Deze configuratie werkt voor het gebruik van Mitel toestellen. Voor het gebruik van de Mediatrix ATA's en Siemens IP DECT toestellen geldt een afwijkende configuratie.